

RADIO-FERNSEHEN

Reparaturdienstliste für Fantasia 922, Belcanto 9922 RF-Teil Maharani F 391 bzw. Maharani F 393

Technische Daten

Baujahr	1960/61	Anschlüsse	genormte Flanschbuchse für Stereo/Monaural-
Kreise	AM = 8, davon 2 veränderlich durch C FM = 13, davon 2 veränderlich durch C 1 ZF-Sperrkreis		Tonabnehmer (ca. 1 MΩ), genormte Flansch- buchse für Stereo-Monaural-Tonbandaufnahme (Diodenausgang und -wiedergabe), Lautspre-
Röhren	13 + 1 Trockengleichrichter, 23 Röhrenfunktio- nen, davon 4 Dioden- und Netzgleichrichter- Funktionen		cherbuchsen für 2 Stereo-Lautsprecher und 1 Außenlautsprecher (über Raumtontaste abschalt- bar)
Röhrentypen Stromart	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, 3 x ECC 83, 4 x EL 95, EM 84 Selengleidrichter B 250 C 125 Wechselstrom 50 Hz	Wellenbereiche	UKW 87.5 - 100.5 MHz = 3.44 m - 2.97 m KW 5.8 - 18.5 MHz = 51.8 m - 16.3 m MW 510 - 1620 kHz = 590 m - 185 m LW 140 - 355 kHz = 2150 m - 845 m
Netzumschaltung	Durch Drehen des mit versehenen Drehteiles können folgende Spannungen eingestellt werden: 110, 127, 150, 220 V	Zwischenfrequenz	AM-ZF 6 Kreise 460 kHz FM-ZF 9 Kreise 10,7 MHz
Leistungsbedarf	ca. 80 Watt, Wechsler ca. 13 Watt	Skalenbeleuchtung	2 Zwerglampen 7 Volt 0,3 Amp. DIN 49846
Ausgangsleistung der Endstufe Lautsprecher	2 getrennte Kanäle mit je 2 x EL 95 Gegen- takt, Gesamtausgangsleistung ca. 15 Watt Fantasia 922:	Sicherungen	bei 150-220 Volt: 0,7 A DIN 41571 mittelträge bei 110-127 Volt: 1,25 A DIN 41571 mittelträge
Ladispredier	2 permdyn. Oval-Lautsprecher (17 x 26 cm) 2 permdyn. Hochton-Lautsprecher (6 cm ϕ) 2 permdyn. Hochton-Lautsprecher (10 cm ϕ)	Antennen	für LW und MW: drehbare Ferritantenne, ab- schaltbar für FM: eingebaute Breitband-Dipolantenne
	Belcanto 9922: 2 permdyn. Konzert-Lautsprecher (13 x 18 cm) 1 permdyn. Hochton-Lautsprecher (10 cm φ) 2 permdyn. Oval-Lautsprecher (20 x 31 cm) 1 permdyn. Hochton-Lautsprecher (6 cm φ)	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht	922; 680x395x308 mm 9922; 875x1450x450 mm 922; brutto: 20 kg netto: 17 kg 9922; brutto: 82 kg netto; 70 kg

■ Abgleichanweisung

- Bitte nicht wahllos an Abgleichkernen und Trimmern drehen, bevor das Gerät auf andere Fehler überprüft worden ist und eindeutig feststeht, daß ein Neuabgleich erforderlich ist.
- 2. AM- und FM-Abgleich sind voneinander unabhängig; es braucht also nur der Empfangsteil nachgeglichen zu werden, der verstimmt ist. Innerhalb der Abgleichpunkte AM bzw. FM muß der Abgleich in der Reihenfolge vorgenommen werden, die in der Abgleichtabelle angegeben ist. Die Angaben der Abgleichtabelle sind genauz ubeachten, insbesondere beim ZF-Abgleich, weil sonst schiefe Bandfilterkurven und verzerrte Wiedergabe die Folge sein können. Die AM-Filter werden in Stellung »Bandbreite schmal« abgestimmt.
- 3. Die Meßsenderspannung soll, von kleinen Werten beginnend, nur so weit aufgedreht werden, daß bei FM ca. 4 V und bei AM ca. 2 V an den zugehörigen Anzeigeinstrumenten liegen, damit nicht durch Übersteuerung ein Fehlabgleich erfolgt. Der Lautstärkeregler soll aufgedreht sein. Die zugehörigen Meßinstrumente und deren Anschlußart sind unter 1 bis III unterhalb der Abgleichtabelle ange-
- geben. In der vorletzten Spalte der Abgleichtabelle ist aufgeführt, welche Meßanordnung für den betreffenden Abgleichvorgang erforderlich ist.
- Vor Beginn des Oszillatorabgleiches ist die Mitte des Skalenzeigers bei Drehkoanschlag auf den senkrechten Strich am rechten Ende der Skala einzustellen.


 Bei UKW und MW Oszillator- und Vorkreis-Abgleichvorgänge an beiden Abgleichpunkten so lange abwechselnd wiederholen, bis kein Nachstimmen mehr erforderlich ist. Zuletzt C-Abgleich.

Bei KW muß der Spiegel auf der Empfängerskala rechts vom Abgleichpunkt liegen.

- Die Abgleichpunkte sind auf dem durchsichtigen Streifen des jeweiligen Bereiches markiert.
- 6. Nach beendetem Abgleich Kerne mit Wachs festlegen.
- Sind die Empfindlichkeiten der beiden Ausgänge unterschiedlich, so muß der "Stereo-Garant" entsprechend eingestellt werden.

Senderanschluß	Bereichs- taste	Sender- abstimmung	Empfänger- abstimmung	Notwendige Verstimmung	Abgleichkern oder Trimmer	Abgleich auf	Instrument- Anschluß	Modulationsart des Senders
über 5000 pF an Gitter ECH 81	W	460 kHz	1620 kHz	L 242	L 243	Maximum	Maximum III Maximum	30% AM- moduliert
					L 242			
				L 224	L 225			
					L 224			
				L 205	L 206			
					L 205			
		460 kHz	550 kHz ▲		L 115	Minimum		
	М	550 kHz	550 kHz ▲		L 130, L 104	Maximum		
über Kunst-		1600 kHz	1600 kHz 🛦	_	C 126			
antenne an		1450 kHz	1450 kHz ▲		C 107			
Antennen- und Erdbuchsen	L	150 kHz	150 kHz ▼		L 131, L 105			
		340 kHz	340 kHz ▼	Ϊ	C 108 L 134, L 103			
İ	К	7 MHz	7 MHz ▲					
		17 MHz	17 MHz		C 106			
über Meßspule	M / FA	550 kHz	550 kHz ▲		L 110			
an Ferrit-		1450 kHz	1450 kHz ▲	· -	C 112			
antenne		150 kHz	150 kHz ▼		L 111			
koppein *)		340 kHz	340 kHz ▼		C 113			
				L 239	L 238			1
	1			L 222	L 223			
				-	L 222			
an Stator des	eis- UKW	10,7 MHz	100 MHz	L 203	L 204	Maximum	1	unmoduliert
UKW-Vorkreis-				_	L 203			
FM trimmers C 12				L 33	L 31, L 35			
				_	L 33		Ì	
				_	L 239	Nulldurchlauf	11	
				_	R 258	Tonminimum	111	30 % AM mod.
an Dipolbuchsen	UKW	88,5 MHz	88,5 MHz	_	L 19, L 15	Maximum	1	unmoduliert
an Dipolbuchse	en	n UKW	en UKW 88,5 MHz 98 MHz					


Hochohmiger Spannungsmesser 0–10 V (Mikroamperemeter mit 100 µA Vollausschlag und 100 kOhm Vorwiderstand oder Röhrenvoltmeter zwischen Meßpunkt I und Masse anlegen (+ an Masse). Abgeschirmte Meßleitung zweckmäßig.
 Mikroamperemeter mit Nullpunkt in der Mitte gemäß Skizze anschließen. Abgeschirmte Meßleitung zweckmäßig.
 Wechselspannungsmesser mit ca. 2 V Meßbereich an Buchsen für Außenlautsprecher anschließen.



*) Meßspule besteht aus ca. 6 Windungen 0,5 mm Schaltdraht, Spulendurchmesser ca. 50 mm. Die Spule wird an HF-Aus-gang und Erde des Meßsenders angeschlossen. Abstand zwischen Spule und Ferritantenne ca. 50 cm.

Skalenseil-Verlauf für die Abstimmanzeige


AM-Skalenseil-Verlauf für Antrieb 922, 9922, F 391 und F 393



gen


site

FM-Skalenseil-Verlauf für Antrieb 922, 9922, F 391 und F 393





1 (1,42 m) (1,42 m) 960 Arbeitsfolge: Seiltrommel nach Skizze "a" vorbereiten. Seil nach Skizze montieren und dabei die Angaben der Skizze "b" beachten. mm OL 60 5 DIN 63 MS Ferritstab muß bei Endstellung Nr.24 mit dem Winkel in einer Richtung stehen Nase zur Fest legung des Seiles Gesamtläng**e**



Rechter Kanal

Ersatzteilliste

	Fantasia	Belcanto	Maharani
	922	9922	F 391/F 393
Nechanische Teile:			
Abschirmboden	16 759		-
Antennenplatte, gen.	68 215	68 215	68 215
Antennenplatte kpl. vorgesch.	68 214	68 214	68 214
Antriebsachse	66 747	66 747	66 747
Anzeigenscheibe f. Antenneneinstellung	14 945	14 945	14 945
Anzeigentrommel kpl.	66 842	66 842	66 842
Bodenplatte	-	20 345	_
Bowdenspirale	18 212	18 212	18 212
Bowdenzugkabel kpl.	66 749	66 749	66 749
Chassisbefestigungs-Einzelteile:			
Chassisbefestigungsschrauben	AM 5 x 30	AM 5 x 25	AM 5 x 25
Citassisperestiguingssandoban	DIN 84-4 \$ cZn 8	DIN 84-4 S cZn 8	DIN 84-45 cZn 8
Dämpfungsscheibe (10)	18 470	18 470	18 470
Gummischeibe	-	12 867	12 867
Scheibe (5)	10 068	10 068	10 068
Dreifach-Taste links, kpl. (Raumton, Stereo, Mag. Band)	67 989	67 989	67 989
Dreifach-Taste rechts, kpl. (Sprache, Solo, Orchester)	67 990	67 990	67 990
Einbauantenne kpl. (UKW)	6 7 047	65 577	65 577
Zuleitung f. Einbauantenne	5 759	6 312	6 313
Fassungen:		5 700	5 798
Novalfassung für Röhre EM 84	5 798	5 798	4 305
Novalfassung für Röhren ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83	4 305	4 305	5 764
Miniaturröhrenfassung für Röhre EL 95	5 764	5 764	6 634
Novalröhrenfassung für Röhre ECC 85	6 634	6 634	6 415
Kipphebelausschalter 1-polig	6 415	6 415	68 176
Lautsprecheranschlußplatte kpl.	68 176	68 176	
Netzschnur	65 600	65 601	68 936
Rückwand kpl. mont.	68 217	68 097	68 525
Rückwand hinter Lautsprecherraum (rechts)	-	19 950	20 220
Rückwand hinter Lautsprecherraum (links)	-	19 954	20 219
Rückwand hinter Ablageraum		19 951	20 211
Schaltscheibe für Bandfilterschalter	6 920	6 920	6 920
Schutzmantel	_	19 958	20 227
Schwungrad	5 482	5 482	5 482
Seilrolle für Ferritantenne	6 976	6 976	6 976
Skalenlampenfassung	4 828	4 828	4 828
Spannungswähler	5 765	5 765	5 765
Steckdose für Tonbandanschluß (5-polig)	66 659	66 659	66 6 59
Steckdose für Phonoanschluß (3-polig)	6 772	6 772	6 772
Tonbandstecker	_	67 098	67 098
Verpackung	68 054	68 098	68 346
Zuleitung für Stereowechsler kpl.	_	66 808	66 808

Die Bestellnummern der elektrischen Bauteile bitten wir dem Service-Schaltbild zu entnehmen. Dort sind ebenfalls nach einem eingezeichneten Kode die Belastbarkeitswerte der Widerstände und die Nennspannungen der Kondensatoren eingetragen. Kombinationsbauteile sind zur besseren Übersicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Elektrische Teile:					
Ausgangsübertrager mit Haltewinkel kpl. vorgesch.	BV 80 091 68 142				
Ausgangsübertrager kpl.	80 091				
Bandfilter	66 838				
Bandfilter	66 838				
Ratio-Bandfilter	65 627				
Bereichstastenschalter	68 178				
Drehkondensator AM	6 698				
Drehkondensator FM	66 429				
Ferritstabantenne kpl.	65 618				
Ferritstab	16 150				
MW-Antennenstabspule	80 043				
MW-Antennenstabspule	80 045				
LW-Antennenstabspule	80 042				
Flachgleichrichter (Lochabstand 38 mm)	B 250 C 125 Siemens				
Elektrolyt-Kondensator	50+50+50 μF 350/385 V-				
·	Sockelausführung n.				
	ZeichngNr. 17 285				
Lautsprecher (nur bei 922 und F 391/F 393)	68 115				
Hoch- und Hochmittelton-Lautsprecher	68 033				
Hochton-Lautsprecher	6 861				
Lautsprecher (nur bei 9922 und F 391/F 393)	65 700				
Lautsprecher (nur bei 9922 und F 391/F 393)	65 170				
Netztransformator kpl. mont.	BV 80 278 66 756				
Netztransformator kpl. mont. (nur bei F 391/F 393)	68 676				
Potentiometer-Tandem (Lautstärke) 1,3 MΩ mit 4. und 5. Abgriff	67 802				
und 250 kΩ für Stereoausgleich					
Potentiometer (Höhe) 1 MΩ Tandem	66 612				
Potentiometer (Baß) 1 MΩ Tandem	66 612				
UKW-HF-Teil kpl. mont.	66 834				
·					

Fantasia 922

Gehäuse kpl. 68 047

Bespannstoff Länge: 660 mm Nutzb. Breite: 180 mm Art.-Nr. 1515, Farbe 1 Fa. König & Hohmann

> Profilleiste 18 278

Drehknopf f. Ferritantenne

Drehknopf f. Lautstärke 66 716

Knebelknopf f. Stereo-Garant 66 715

Drehknopf 18 036 Blattfeder 13 369 Abdeckung Typenname 19 928

Abdeckung 19 968

Typenname 17 985

Drucktaste 17 984

Schallwand, vorne 19 920

Schallwand, vorne 19 920

Drucktaste 17 985

Schallwand, seitlich 19 921

Abdeckung, seitlich 17 901 (Farbton III) 17 902 (Farbton I)

Gewebestoff Artikel: 2421 mais Breite: 225 mm Länge: 130 mm Karl Hartmann, Uhingen

Skala 19 962

Drehknopf f. Bandbreite 7068

Drehknopf f. AM-FM-Abstimmung 6874

Drehknopf 18 036 Blattfeder 13 369

Belcanto 9922

Scharnierband Nr. 200 gestr. Breite: 25 mm Länge: 882 mm Materialstärke: 0,8 mm Eb 3 zaponiert Fa. Hettich


Zierleiste Farbton III u. l: 19 661 (1 m) Farbton Rüster: 19 660 (1 m)

Schallwand, links 19 959

Bespannstoff Nutzb. Breite: 240 mm Länge: 640 mm Farbton III: Art.-Nr. 1110 Farbe 21 Farbton I, Rüster und Teak: Art.-Nr. 1450 Farbe: 26 Fa. König & Hohmann

Zierleiste Farbton III u. 1: 19 661 (1,42 m) Farbton Rüster: 19 660 (1,42 m)

> Befestigungsplatte 19 659



Nicht sichtbar:

Röhrenlampenfassung, Farbe: elfenbein, Art.-Nr. 1384, Fa. Merten Türschalter, Art. MR-SE (R-Ruhekontakt), Farbe: elfenbein, Fa. Merten Plattenreiniger "Wal 58" mit rotem Aufdruck "Graetz", Fa. Merten Deckelstütze LD/SKM, Fa. Merten Steckdose N-T, Art.-Nr. 2338, Farbe: elfenbein, Fa. Merten